PL EN DE CS SK

Instrukcja stosowania (obsługi) i informacje na temat bezpieczeństwa

Infolinia: 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Koszt połączenia wg taryfy operatora

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU

1. Rodzaj	Element budowlany zgodny z Budowlanym Certyfikatem Technicznym TZUS oraz deklaracją właściwości użytkowych.
2. Stosowanie	Samowiercące wkręty DMX z oznaczeniem GS, GT stosowane są do przymocowywania lekkiej podstawy betonowej, wykonanej np. z betonu komórkowego, białego i szarego, suporeks.
3. Użytkowanie/ montaż	**Podstawowe materiały:** • Lekki beton komórkowy, beton gazobetonowy • Beton lekkowy zgodny z EN 206-1 • Klasy wytrzymałości od LC8/9 do LC30/33 zgodnie z EN 206-1. **Warunki użytkowania (warunki środowiskowe):** • Wkręty należy stosować w suchych warunkach wewnętrznych • Wkręty mogą być stosowane w zakotwieniach z wymaganiami dotyczącymi odporności na korozję. **Projekt:** • Za projektowanie mocowań odpowiedzialny jest inżynier posiadający doświadczenie w zakresie montażu wkrętów w lekkim betonie • Zweryfikowane obliczenia i rysunki powinny uwzględniać obciążenia, które mają być przenoszone • Mocowania poddane obciążeniom statycznym i quasi-statycznym powinny być projektowane zgodnie z metodą projektowania B wg EN 1992-4 • Wkręty powinny być instalowane poza obszarami krytycznymi konstrukcji, aby uniknąć osłabienia betonu • W przypadku wymagań dotyczących odporności na korozję należy unikać miejsc narażonych na długotrwały kontakt z wilgocią. **Montaż:** • Montaż wkrętów powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne na budowie • Stosować wyłącznie oryginalne wkręty bez modyfikacji • Montaż zgodny ze specyfikacjami i rysunkami producenta, przy użyciu odpowiednich narzędzi • Sprawdzenie przed montażem, czy klasa wytrzymałości betonu mieści się w podanym zakresie • Oczyszczenie powierzchni przed montażem w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności • Zachowanie odpowiednich odległości między wkrętami zgodnie z wymaganiami projektowymi • W przypadku uszkodzenia otworu należy wykonać nowe mocowanie w odpowiedniej odległości od uszkodzonego miejsca • Stosować moment obrotowy zgodny z zaleceniami producenta, najlepiej przy użyciu klucza dynamometrycznego.

4. Obsługa	Długą trwałość zapewniają regularne kontrole techniczne oraz konserwacja. Właściciel obiektu jest zobowiązany do monitorowania stanu technicznego mocowań podczas eksploatacji. Wszelkie uszkodzenia powłoki ochronnej powinny być natychmiast zabezpieczane w celu uniknięcia korozji.
5. Przechowywanie/ zabezpieczenie	Wkręty samowiercące powinny być przechowywane w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczone przed wilgocią, korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Transport	Wkręty powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone przed wstrząsami oraz kontaktem z wilgocią, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni i utraty właściwości mechanicznych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	
1. Identyfikacja zagrożeń	Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego. Wyroby mogą zawierać ostre krawędzie.
2. Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33. (REACH)
3. Odpady	Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Środki ochrony osobistej	Należy stosować środki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepisów BHP.
5. Recykling	Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska.
Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie www.domax.com, w dziale dokumentacja techniczna.	